



1. Valitse puhdistettavaa mattoa varten sopiva harjaosa:
- **MUSTA** matala- ja korkeanukkaisille matoille ja kovalle lattiolla.
- **PUNAINEN** (lisävaruste) sileänukkaisille matoille.



2. Kierrä harjaosan pidikettä vastapäivään ja työnnä sylinteriharjaa pidikettä vasten. Irrota pidike. Aseta sylinteriharja takaisin harjakoteloon ja vedä se ulos alapuolelta puhdistaksesi pohjakotelon tai vaihtaaksesi rullan.
- Työnnä harjaosa vetoyksikön liittimeen ja aseta se linjaan pidikkeiden kanssa.
- Aseta harjaosan sivupidike paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään kunnes se lukittuu paikalleen.



3. Liitä imusuulake imuletkuun, aseta se paikalleen ja käännä PUNAiset haat kiinni.



4. Vedä oikealla puolella olevaa vipua ja käännä laitteen runko työskentelyasentoon.
- Käännä ohjaintangon takaosassa oleva nostovipu alas työskentelyasennossa. Kun lopetat työskentelyn, käännä nostovipu ylös, jottei harjaosa vahingoitu.



Kytke oranssi pääkytkin ja imumoottorin kytkin **PÄÄLLE**.
- Punainen valo SYTTYÄ ja jää vlikkumaan, mikäli
A. pölypussi on täynnä
B. imujärjestelmässä on tukos



Tarkista akkujen lataustaso:
A. **Vihreä**: täysin ladattu, voit aloittaa työskentelyn.
B. **Oranssi**: lähes tyhjä, kiinnitä laturiin tai työskentele virtajohto kytkettynä.
C. **Punainen**: täysin tyhjä, sammuta laite ja kiinnitä se laturiin.



7. Vedä ohjaintangon kahta vipua ja liikuta imuria eteenpäin. Älä koskaan pysähdy silloin kun harja pyörii, muutoin matto voi vahingoittua.



8. Pölypussin kotelossa on moottorin pääsuodattimen ravistuslaite. Vedä laitteen nappi ylös ja päästä se nopeasti takaisin. Tee tämä toimenpide säännöllisin väliajoin.

Koneen mukana tulee rako- ja harjasuulake tekstiilipintojen puhdistamista varten. Irrota imuletku pölypussin kotelosta ja käytä koneen taakse kiinnitettyä imuletkua.

MUISTA AINA LADATA LAITTEEN AKKU KÄYTÖN JÄLKEEN. ÄLÄ KOSKAAN SÄILYTÄ LAITETTA TYHJÄLLÄ AKULLA.

Huolto-ohjeet (kytke kone aina irti verkkovirrasta ja käännä pääkytkin asentoon "0")



9. Irrota imuletku ylhäältä, avaa pölypussin kotelon haka ja poista kotelo koneesta.



10. Avaa sivulla olevat haat ja irrota kotelon kahva.



11. Poista pölypussi kotelosta ja hävitä se ei-kierrätettävien jätteiden mukana. Mikäli koneessa on uudelleenkäytettävä pölypussi (lisävaruste), suojaa suusi ja nenäsi hengityssuojaimella, vie pölypussi ulkotiloissa olevan roskasäiliön ylle, avaa pussi pohjasta (tarranauhakiinnitys), tyhjennä pussin sisältö ravistelemalla roskasäiliöön ja sulje pussi. Pese pölypussi, joka kolmannen käyttökerran jälkeen.



12. Tarkista moottorin pääsuodattimen jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos suodatin on likainen, pese se ja anna sen kuivua ennen kuin asetat sen uudelleen paikalleen. Puhdistukseen suositellaan myös paineilmakuivainta, jonka avulla suodattimen huokokset puhdistuvat pesua tehokkaammin.



13. KÄYTÄ AINOASTAAN LINDHAUSIN VALMISTAMIA SUODATTIMIA. Moottorin pääsuodattimen voi pestä. Varmista, että suodatin on täysin kuiva ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.